

NITECORE®

UNK1 Nikon Battery Charger User Manual



- English**
- Español**
- Deutsch**
- Francais**
- Русский**
- 日本語**
- 한국어**
- Română**
- 简体中文**



(English) UNK1 Nikon Battery Charger User Manual

Features

- Two bay battery charger
- Compatible with Nikon EN-EL14/EN-EL14a and EN-EL15 batterie
- Real-time information on battery voltage, charging current, battery temperature, battery level and other parameters
- Monitors battery status and displays battery health
- Reverse polarity protection and anti-short circuit protection
- Automatic adoption for the optimal charging modes between CC and CV
- Automatic termination upon charging completion
- Activates over-discharged batteries with protective circuits
- Compatible with power banks and solar panels
- Made from durable and fire retardant PC and ABS (VO) materials
- Optimal heat dissipation design
- Insured worldwide by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Specifications

Input: DC 5V/2A
Output voltage: Slot 1 (EN-EL15) 8.4V±1%
Slot 2 (EN-EL14/EN-EL14a) 8.4V±1%
Output current: 1000mA (MAX)
Interfaces: USB
Output: Connector
Battery compatibility: Nikon camera batteries (EN-EL14/EN-EL14a and EN-EL15)

EN-EN_14/EN-EL14a compatible models:

Nikon D5600, Nikon D5500, Nikon D5300, Nikon D5200, Nikon D5100, Nikon D3100, Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D3400, Nikon Df, Nikon Coolpix P7100, Nikon Coolpix P7000, Nikon Coolpix P7700, Nikon Coolpix P7800

EN-EL15 compatible models:

Nikon D600, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D800, Nikon D800E, Nikon D810, Nikon D810A, Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200, Nikon 1V1, Nikon V1

Dimensions: 3.34”x1.96”x0.98” (85mmx50mmx25mm)
Weight: 2.09oz (59g)

Operating Instructions

This product is designed specifically for Nikon camera’s batteries and is compatible with the following types: EN-EL14/EN-EL14a and EN-EL15. The UNK1 supports charging batteries in both slots simultaneously. Output current is adjusted automatically according to input current to reach optimal charging setting. This product shall NOT be used with other batteries not specified in this manual.

Automatic Current Adjustment

The UNK1’s actual output current depends on the maximum power supplied from the USB. Output current will get adjusted based on actual power being inputted to the device. The UNK1 is capable of outputting 1000mA, increasing its efficiency while shortening charging duration.

Battery Status Monitoring

Once the battery is inserted, the UNK1 will proceed with a initial low current test charge to diagnose battery status. After the diagnosis, battery status will be shown as Good, Normal or Poor.

Note: Re-insert the battery when “Poor” appears on screen to avoid the odd of poor battery contact, replace the battery if “Poor” comes up on screen consistently.

Reverse Polarity and Anti-Short Circuit Protection

The UNK1 makes use of the mechanical reverse polarity protection. Inserting incompatible batteries or incorrect battery installation will prevent the initiation of the charging process. The error message “EE EE” will come up on the LCD display when a short circuited battery is installed.

Battery Recovery

The UNK1 will attempt to recover over-discharged batteries when inserting in the charging slot. Upon successful battery recovery, the entire battery level indicator will flash to represent that a battery has been successfully recovered.

Note: This feature only works with protected batteries.

Precautions

- The UNK1 is only compatible with Nikon EN-EL14, EN-EL14a and EN-EL15 camera batteries. Do NOT attempt to charge other batteries
- Moderate heat from this product is to be expected during the charging process. This is normal.
- Operating temperature: -10°to 40°C, storage temperature: -20° to 60° C.
- Carefully read all labels on the device to ensure batteries are installed correctly.
- Children should be supervised by an adult when using this product.
- DO NOT leave the product unattended while it is connected to a power supply. Unplug the product at any sign of malfunction and refer to the user manual.
- Batteries of short lifespan should be replaced as soon as possible.
- DO NOT expose the device to high temperature or incinerate, avoid using the device in environments where drastic changes in temperature are possible.
- Store the device in ventilated areas. DO NOT use the device in moist environment and keep away from any combustible materials.
- Avoid any shock or impact to the device.
- DO NOT place any conductive or metal object in the device to avoid short-circuiting and explosions.
- Unplug the device when it is not in use.
- DO NOT disassemble or modify the device as doing so will render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.

Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Nitecore shall not be held responsible or liable for any loss, damage or claim of any kind incurred as a result of the failure to obey the instructions provided in this user manual.

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE’s Warranty is provided only for products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE products. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified if the product(s) is/are
1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties
2. damaged from wrong operations (i.e. reverse polarity installation, installation of non-rechargeable batteries)
3. damaged by batteries leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

※ All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, the information on our official website shall prevail. Sysmax Industry Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

Validation code and QR code on package can be verified on Nitecore website.

(Español) UNK1 Cargador para baterías Nikon Manual de usuario

Características

- Cargador de baterías de 2 bahías
- Compatible con baterías Nikon EN-EL14/EN-EL14a y EN-EL15
- Información en tiempo real de voltaje de alimentación de la batería, corriente de carga, temperatura de batería, nivel de batería y otros parámetros.
- Monitorea el estatus de la batería, y muestra la salud de la misma
- Protección contra polaridad inversa y protección anti-corto circuito
- Automáticamente adopta el modo de carga óptimo entre CC y VC
- Terminación automática al completar la carga
- Activa baterías sobre descargadas (con circuito de protección)
- Compatible con bancos de poder y paneles solares
- Hecho de materiales duraderos y resistentes al fuego PC y ABS (VO)
- Diseñado para disipar el calor de manera óptima
- Asegurado mundialmente por Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Parámetros

Entrada: DC 5V/2A
Voltaje de salida: Bahía 1(EN-EL15) 8.4V±1%
Bahía 2(EN-EL14/ EN-EL14a) 8.4V±1%
Corriente de salida: 1000mA (MAX)
Interfaz: Entrada: USB
Salida: Conector

Compatibilidad de batería:

Baterías para cámaras Nikon (EN-EL14/EN-EL14a y EN-EL15)

Modelos compatibles EN-EL14/ EN-EL14a:

Nikon D5600, Nikon D5500, Nikon D5300, Nikon D5200, Nikon D5100, Nikon D3100, Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D3400, Nikon Df, Nikon Coolpix P7100, Nikon Coolpix P7000, Nikon Coolpix P7700, Nikon Coolpix P7800

Modelos compatibles EN-EL15:

Nikon D600, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D800, Nikon D800E, Nikon D810, Nikon D810A, Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200, Nikon 1V1, Nikon V1

Dimensiones: 3.34”x1.96”x0.98” (85mmx50mmx25mm)
Peso: 2.09oz (59g)

Instrucciones de operación

Este producto está diseñado específicamente para baterías de cámaras Nikon, compatible con: EN-EL14/EN-EL14 y EN-EL15, el producto puede cargar baterías en ambas ranuras. La corriente de salida se ajustará automáticamente de acuerdo a la corriente de entrada para alcanzar una configuración óptima de carga. Este producto NO debe ser utilizado con baterías no especificadas en este manual.

Ajuste automático de corriente

La corriente real de salida de UNK1 depende de la potencia máxima suministrada desde el USB. La corriente de salida se ajustará en función de la potencia real introducida en el dispositivo. El UNK1 es capaz de suministrar 1000mA, aumentando su eficiencia y reduciendo la duración de la carga.

Monitoreo de la salud de la batería

Una vez que la batería ha sido instalada, el UCN1 procederá inicialmente con una prueba diagnóstica de baja potencia para saber el estado de la batería. Después del diagnóstico, el estado de la batería se mostrará como Bueno, Normal o Bajo.
Note: Vuelva a instalar la batería cuando aparezca “Bajo” en la pantalla para evitar que el contacto de la batería sea impreso, reemplace la batería si “Bajo” aparece continuamente.

Protección contra polaridad invertida y corto circuito

El UNK1 utiliza la protección de polaridad inversa. Insertar baterías no compatibles o instalar las baterías incorrectamente impedirá el inicio del proceso de carga. El mensaje de error “EE EE” aparecerá en la pantalla LCD cuando una batería haga cortocircuito al instalarse.

Recuperación de Baterías

El UNK1 tratará de recuperar las baterías sobre descargadas cuando se inserte una en la ranura de carga. Una vez que la batería ha sido recuperada con éxito, el indicador entero del cargador parpadeará para indicar que la batería ha sido recuperada.

Note: Esta característica sólo funciona con baterías protegidas.

Precauciones

- El UNK1 es compatible únicamente con baterías de cámaras Nikon EN-EL14, EN-EL14a y EN-EL15, NO intente cargar otras baterías.
- Es normal esperar un calentamiento moderado del producto durante el proceso de carga.
- Temperatura de operación: -10° a 40°C, temperatura de almacenamiento: -20° a 60° C.
- Lea con atención todas las indicaciones en el dispositivo para asegurarse que las baterías están correctamente instaladas.
- Los niños deben ser supervisados por un adulto cuando usan el producto.
- NO deje el producto sin supervisión cuando esté conectado a una fuente de alimentación. Desconecte el producto ante cualquier signo de mal funcionamiento y revise el manual de usuario.
- Baterías con poca esperanza de vida deben ser reemplazadas lo antes posible.
- NO incinere o exponga el dispositivo a altas temperaturas, evite utilizar el dispositivo en ambientes en donde se puedan producir cambios bruscos de temperatura.
- Guarde el producto en áreas ventiladas, NO utilice el dispositivo en ambientes húmedos y manténgalo alejado de materiales combustibles.
- Evite cualquier golpe o impacto al dispositivo.
- NO coloque ningún objeto conductor o metálico en el dispositivo, esto para evitar cortos circuitos y explosiones.
- Desconecte el dispositivo cuando no esté en uso.
- NO desarme o modifique el dispositivo, hacerlo eliminará la garantía del producto, consulte la sección de garantía de este manual.

Advertencia

Este producto está asegurado globalmente por Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Nitecore no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o reclamo de ningún tipo incurrido como resultado del incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en este manual de usuario.

Detalles de garantía

Nuestros distribuidores autorizados son responsables del servicio de garantía. Si se presenta un problema cubierto bajo esta garantía, los clientes pueden ponerse en contacto con sus distribuidores respecto a sus reclamaciones de garantía, siempre y cuando el producto se haya adquirido de un distribuidor autorizado. La garantía de NITECORE sólo es válida para productos adquiridos de una fuente autorizada. Esto es válido para todos los productos NITECORE. Todo producto DOA / defectuoso puede ser reemplazado por medio de un distribuidor local en los primeros 15 días después de la compra. Después de 15 días todos los productos NITECORE® defectuosos / con fallas pueden ser reparados libre de costo durante un periodo de 12 meses (1 año) a partir de la fecha de adquisición. Después de los 12 meses (1 año) aplicará una garantía limitada, que cubre el costo de mano de obra y mantenimiento, más no el costo de accesorios o recambio de piezas.

La garantía se cancelará si el(los) producto(s) están
1. Rotó(s), reconstruido(s) y/o modificado(s) por partes no autorizadas
2. Dañado(s) por mal uso/operación (P.E. instalación con la polaridad invertida, instalación de baterías no recargables) o,
3. Dañados por fuga de baterías.
Para la información más reciente sobre productos y servicios de NITECORE® favor de ponerse en contacto con un distribuidor local de NITECORE® o enviar un correo electrónico a service@nitecore.com

※ Todas las imágenes, textos y declaraciones que se especifican en este manual de usuario sólo sirven para fines de referencia. En caso de que ocurra cualquier discrepancia entre este manual y la información especificada en www.nitecore.com, la información en nuestro sitio web oficial prevalecerá. Sysmax Industry Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretar y complementar el contenido de este documento en cualquier momento sin previa notificación.

El código de validación y el código QR en el paquete pueden ser verificados en el sitio web de Nitecore.

(Deutsch) UNK1 Benutzerhandbuch

Eigenschaften und Funktionen

- Akku-Ladegerät mit 2 Ladeschächten
- kompatibel zu Nikon Akkus EN-EL14/EN-EL14a und EN-EL15
- Echtzeit-Informationen zu Akku-Spannung, Stromstärke, Ladestatus in Prozent und weiteren Parametern
- überwacht die Zahl der Ladezyklen, zeigt den Akkuzustand an
- Verpolungsschutz und Schutz vor Kurzschlüssen
- automatische Wahl des optimalen Lademodus (CC / CV)
- automatische Abschaltung nach vollständiger Ladung
- Reaktivierung tiefentladener Akkus mit Schutzschaltung
- kompatibel mit Zusatzakkus und Solar-Ladegeräten
- hergestellt aus robustem und feuerhemmenden PC- und ABS- (VO) Materialien
- optimiertes Design zur Hitzeabführung

Technische Daten

Eingangsspannung: DC 5V/2A
Ausgangsspannung: B1 (EN-EL15) 8,4V±1%
B2 (EN-EL14/EN-EL14a) 8,4V±1%
Ausgangstrom: JA (Max)
Schnittstelle: Eingang: USB
Ausgang: Ladeschacht

Kompatible Akkus:

Nikon Akkus: EN-EL14/EN-EL14a, EN-EL15

EN-EL14/EN-EL14a kompatible Modelle:

Nikon D5600, Nikon D5500, Nikon D5300, Nikon D5200, Nikon D5100, Nikon D3100, Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D3400, Nikon Df, Nikon Coolpix P7100, Nikon Coolpix P7000, Nikon Coolpix P7700, Nikon Coolpix P7700,

EN-EL15 kompatible Modelle:

Nikon D600, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D800, Nikon D800E, Nikon D810, Nikon D810A, Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200, Nikon 1V1, Nikon V1

Abmessungen: 85mmx50mmx25mm
Gewicht: 59g

Bedienungsanleitung

Dieses Produkt ist speziell für Nikon Kamera-Akkus, kompatibel mit den Nikon Akkus EN-EL14/EN-EL14a und EN-EL15. Der UNK1 hat zwei Ladeschächte und kann zwei Akkus gleichzeitig laden. Der Ausgangsstrom wird automatisch entsprechend dem Eingangstrom eingestellt, um ein optimales Ladeergebnis zu erreichen. Das Ladegerät darf nur mit Akkus verwendet werden, die in dieser Anleitung angegeben sind.

Automatische LadestromEinstellung

Der tatsächlichen Ausgangsstrom des UNK1 ist abhängig von der maximalen Leistung der USB-Stromquelle und wird entsprechend der tatsächlichen Leistung der Stromquelle angepasst. Der UNK1 ist in der Lage mit maximal 1000mA zu laden. Dies erhöht seine Effizienz und verkürzt die Ladezeit.

Überwachung der verbleibenden Ladezyklen

Sobald der Akku eingelegt ist, beginnt der UNK1 mit einer anfänglichen Niedrigstrom-Testladung, um den Akkustatus zu diagnostizieren. Nach der Diagnose wird der Akkustatus als "Gut", "Normal" oder "Schlecht" angezeigt.
Hinweis: Wenn der Akkustatus als "Schlecht" angezeigt, überprüfen Sie zuerst, ob der Kontakt des Akku zum Ladegerät optimal ist, da es sich sonst ggf. um eine Falschmeldung handelt. Entnehmen Sie dazu den Akku und legen Sie ihn erneut in korrekter Weise ein.

Verpolungsschutz und Schutz vor Kurzschlüssen

Der UNK1 hat einen mechanischen Verpolungsschutz, um das Laden von nicht kompatiblen oder falsch eingesetzten Akkus zu verhindern. Erschaint im Display die Fehlermeldung "EE" wurde ein kurzgeschlossener Akku eingestezt.

Reaktivierung tiefentladener Akkus

Der UNK1 wird versuchen, tiefentadene Akkus, die in den Ladeschacht eingesetzt wurden, zu reaktivieren.

Hinweis: Diese Funktion funktioniert nur mit geschützten Akkus

Warnhinweise

- Versuchen Sie NICHT, andere Akkus damit aufzuladen.
- Es ist normal, wenn der UNK1 Lader während des Ladens moderate Wärme abgibt.
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C, Lagertemperatur: -20° bis 60°C
- Lesen Sie sorgfältig alle Hinweise auf dem Lader, um sicherzustellen, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind.
- Kinder sollten von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn Sie dieses Produkt verwenden.
- Lassen Sie den Lader NICHT unbeaufsichtigt, wenn er an eine Stromversorgung angeschlossen ist. Trennen Sie den Lader von der Stromquelle, wenn Sie Anzeichen von Fehlfunktionen bemerken und beziehen Sie sich auf diese Bedienungsanleitung.
- Akkus von kurzer Lebensdauer sollten so schnell wie möglich ersetzt werden.
- Setzen Sie das Gerät KEINEM hohen Temperaturen aus und vermeiden Sie die Verwendung des Laders in Umgebungen, in denen drastischen Temperaturänderungen möglich sind.
- Lagern Sie das Gerät in gut belüfteten Räumen. Verwenden Sie den Lader NICHT in feuchten Umgebungen und halten Sie ihn fern von brennbaren Materialien.
- Setzen Sie den Lader KEINEM Schlägen oder Erschütterungen aus.
- Stellen Sie KEINE leitenden oder metallene Gegenstände in den Lader, um einen Kurzschluss oder Explosionen zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Zerlegen oder modifizieren Sie den Lader NICHT. Andernfalls erlischt der Garantieanspruch. Lesen Sie dazu die Details in dieser Anleitung.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz. Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® UNK1 Lader kann das Gerät über einen autorisierten Vertriebshändler/ Händler innerhalb von 24 Monaten (2 Jahre) nach Erwerb - unter Vorlage des Kaufbelegs durch den Endverbraucher - zum Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten Vertriebshändler/Händler geschickt werden. Nach 24 Monaten (2 Jahren) deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten für Zubehör- oder Ersatzteile.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:
1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschädigt.

Für weitere Details der NITECORE® Garantiebedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertrieb/Händler oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.com

※ Mit dem Zertifikat zu diesem Artikel bestätigen wir, dass er höchsten Qualitätskontrollen durch SYSMAX Industrie Co., Ltd. unterzogen wurde. Alle Bilder, Texte und Erklärungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz zwischen dieser Bedienungsanleitung und den verifizierten Informationen auf der Nitecore Website <www.nitecore.com> auftreten, gelten die Informationen unserer offiziellen Website. Sysmax Industry Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern und zu interpretieren

Die Echtheit des Produkts kann mittels Validierungscode und QR-Code der Verpackung auf der Nitecore-Website überprüft werden.

(Francais) UNK1 Manuel d’Utilisation de Chargeur de Caméra Nikon

Caractéristiques

- Caractéristiques
- Deux ports de charge
- Compatible avec les batteries Nikon : EN-EL14/ EN-EL14a et EN-EL15
- Sortie chargeur USB
- Information en temps réel de la tension de la batterie, le courant de charge, la température de la batterie et d'autres paramètres
- Contrôle l'état de la batterie, indiquant la charge restante de la batterie
- Protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits
- Ajustement automatique pour les modes de charge optimale entre CC et CV
- Arrêt automatique à la fin de la charge
- Active les batteries déchargées (avec circuit de protection)
- Compatible avec les powerbank et les panneaux solaires
- Fabriqu   partir de mat  riaux PC et ABS (VO) durables et ignifuges
- Conçu pour une dissipation optimale de la chaleur
- Assur   dans le monde entier par Ping An Insurance (Group) Company of China, Lt

Spécifications

Entr  e : DC 5V/2A
Tension sortie : Port 1(EN-EL15) 8,4V±1%
Port 2(EN-EL14/ EN-EL14a) 8,4V±1%
Courant sortie : 1000mA (MAX)
Interface : Entr  e : USB
sortie : connecteur
Compatible : Pile de cam  ra Nikon (EN-EL14/ EN-EL14a/EN-EL15)

Compatible avec EN-EL14/ EN-EL14a:

Nikon D5600, Nikon D5500, Nikon D5300, Nikon D5200, Nikon D5100, Nikon D3100, Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D3400, Nikon Df, Nikon Coolpix P7100, Nikon Coolpix P7000, Nikon Coolpix P7700, Nikon Coolpix P7800

Cam  ras compatibles avec la pile EN-EL15:

Nikon D600, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D800, Nikon D800E, Nikon D810, Nikon D810A, Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200, Nikon 1V1, Nikon V1

Dimensions : 85mmx50mmx25mm
Poids : 59g

Instruction

Le pr  sent chargeur est destin   aux batteries de cam  ra Nikon de type EN-EL14/ EN-EL14a et EN-EL15. Il peut faire la charge par port 1 ou port 2. Quand une seule batterie est connect  e, la charge est continue ; Quand il y a deux batteries, la charge se fait simultan  ment. Il n'est pas con  u pour fonctionner avec d'autres batteries. Le courant de sortie est r  gl   automatiquement en fonction du courant d'entr  e pour atteindre un r  glage de charge optimal. Ce produit NE DOIT PAS   tre utilis   avec d'autres batteries non sp  cifi  es dans ce manuel

Ajustement automatique

Le courant de sortie r  el de l'UNK1 d  pend de la puissance maximale fournie par l'USB. Le courant de sortie est r  gl   en fonction de la puissance r  elle introduite sur l'appareil

Etat de la batterie

Une fois la batterie ins  r  e, l'ULM proc  dera a une charge initiale de test de courant faible pour diagnostiquer l'  tat de la batterie. Apr  s le diagnostic, l'  tat de la batterie s'affiche comme Bon, Normal ou Mauvais (Good, Normal, Poor)
Note: Re-ins  rer la batterie lorsque "Pauvre" (Poor) apparait    l'  cran au cas il y aurait un mauvais contact de la batterie, remplacez la batterie si "Poor" apparait    l'  cran de fa  on continue...

Protection contre inversion de polarit   et court-circuit

L'UNK1 utilise la protection contre les inversions de polarit  . L'insertion de batteries incompatibles ou mal install  es incorrecte de la batterie emp  chera le d  marrage du processus de charge. Le message d'erreur "EE EE" apparait sur l'  cran LCD    l'installation d'une batterie en court-circuit.

R  cup  ration de la batterie

L'UNK1 tentera de r  cup  rer les batteries d  charg  es lors de l'insertion dans la fente de chargement. Apr  s une r  cup  ration r  ussie de la batterie, le t  moin de niveau de la batterie clignote pour indiquer qu'une batterie a   t   r  cup  r  e avec succ  s.
Note: Cette fonction ne fonctionne qu'avec des batteries avec circuit de protection.

Pr  cautions

- Le chargeur UNK1 n'est compatible avec les batteries EN-EL14/ EN-EL14a et EN-EL15. NE PAS utiliser avec d'autres batteries.
- Une mont  e en temp  rature du produit est   viter pendant le processus de charge. C'est normal.
- La plage de temp  rature appropri  e pour le chargeur en op  ration est -10  C-40  C, et -20  C-60  C lorsqu'il est inactif.
- Lisez attentivement toutes les   tiquettes de l'appareil pour vous assurer que les piles sont correctement install  es.
- Les enfants en dessous de 18 ans doivent   tre supervis  s par un adulte quand ils utilisent ce chargeur.
- Ne laissez jamais le chargeur sans surveillance lorsqu'il est connect      une source d'  nergie. Si vous constatez un dysfonctionnement, arr  tez la charge imm  diatement et r  f  rez-vous au mode d'emploi.
- Les batteries de courte dur  e de vie doivent   tre remplac  es d  s que possible.
- NE PAS exposer l'appareil    une temp  rature   lev  e ni l'incin  rer;   viter d'utiliser l'appareil dans des environnements o   des changements rapides de temp  rature sont possibles.
- Utilisez le chargeur dans des espaces bien ventil  s. Ne l'utilisez pas et ne le stockez pas dans un environnement trop humide. N'approchez pas de substances volatiles inflammables du chargeur.
- Evitez les vibrations m  caniques et les chocs qui pourraient endommager le chargeur.
- Ne court-circuetez pas les diff  rents   l  ments. N'ins  rez pas de fils m  talliques ou autres mat  riaux conducteurs    l'int  rieur du chargeur.
- Ne pas utiliser le chargeur n' pas utilis  , retirez toutes les batteries et d  branchez le chargeur.
- Ouvrir, d  monter et modifier l'unit   peut invalider la garantie. V  rifiez les termes de la garantie ci-dessous.

Avertissement

Nitecore d  cline toute responsabilit   en cas de perte, de dommage ou de r  clamation de quelque nature que ce soit r  sultant du non-respect des instructions fournies dans la pr  sente Manuel utilisateur.

Garantie

Les distributeurs officiels sont responsables du service de garantie. En cas de probl  me couvert par la garantie, le client peut contacter son distributeur local pour pr  tendre au service de garantie, tant que son produit a   t   achet   chez un distributeur officiel. La garantie NITECORE ne s'applique qu'aux produits achetés chez des revendeurs officiels. C

(Русский) UNK1 Инструкция по эксплуатации зарядных устройств фотоаппарата Никон

характеристика изделия

- Двуручечковая зарядка
- Для батареек фотоаппарата Никон: EN-EL14/EN-EL14a и EN-EL15
- USB-кабель к сетевому зарядному устройству, удобно для получения электричества
- Realтайм показывает информацию о напряжении батареи, ток зарядки, температура батареи, процент зарада батареи и так далее.
- Автоматический контроль для здорового режима батареи.
- Анти-реверс и защита от короткого замыкания функции
- Автоматически замыкает на наиболее подходящем моделие зарядки (CC, CV)
- Автоматическая остановка зарядки после ползаряд.
- Функция Сброса активации клеток
- Может зарядать, когда USB-кабель соединяет Пауэрбанк или 5V солнечная батарея.
- Использование PC + ABS (VO) огнезащитный материал
- Политепловая конструкция для удаления тепла.
- Данная продукция защищена всемирно China ringan insurance (group) Co., LTD.

Параметр

ввод:	DC 5V/2A		
выходное напряжение:	Slot 1(EN-EL15) 8.4V±1%	Slot 2(EN-EL14/EN-EL14a) 8.4V±1%	1000mA(MAX)
тип интерфейса:	Входной интерфейс: USB		

Тип поддерживаей батареи: Выходной интерфейс: соединительная тарелка

Батарея фотоаппарата Никон EN-EL14/EN-EL14a, EN-EL14, EN-EL14/EN-EL14a годится для фотоаппарата типа: Nikon D5600, Nikon D5500, Nikon D5300, Nikon D5200, Nikon D5100, Nikon D3100, Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D3400, Nikon Df, Nikon Coolpix P7100, Nikon Coolpix P7000, Nikon Coolpix P7000

Батарея как EN-EL15 годится для фотоаппарата типа:

Nikon D600, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D800, Nikon D800E, Nikon D810, Nikon D810A, Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200, Nikon 1V1, Nikon 1V

Размер: 85mm×50mm×25mm

Вес: 59g

Инструкция по эксплуатации

Данное зарядное устройство --- зарядное устройство фотоаппарата Никон, которое для Типа батареи: EN-EL14/EN-EL14 и EN-EL15, который может заряжать отдельно, и в Slot1, и в Slot 2. Когда доступ к одной батарее, будет беспереывная зарядка для батареи, а когда доступ к двум, то будет зарядка по очереди для двух батарей. Данное зарядное устройство в соответствии с размером водного тока, автоматически регулируется выходная мощность, чтобы достигнуть наилучшую эффективность. Данное зарядное устройство не подходит для других типов батарей.

Автоматически выбрать зарядный ток

Данное зарядное устройство принимает беспосонный электрический ток, автоматически регулирует выходной ток (Максимальная выходная мощность 1000mA) в соответствии с предельном выходного тока из USB-кабеля, чтобы максимально повысить эффективность зарядки, сократить время зарядки.

Проверка работоспособности батареи

После доступ к аккумулятору, зарядное устройство с малым током аккумулятор заряжает, и автоматически обнаруживает состояние батареи, с Good, Normal, Poor на трех уровнях.

Примечания: После зарядки батареи, зарядная батарея за Роор оценна, рекомендуем вынуть аккумулятор, чтобы снова зарядить, в случае просчет, вызванный плохой контакт.Как определить степень работоспособности аккумулятора Роор оценк, рекомендуется заменить батареео вовремя.

Анти-реверс и защита от короткого замыкания функции

Зарядное устройство представляет собой механический стопор обратного хода. Тип батареи не подходит, либо неправильно установлена, и не может, чтобы зарядка аккумулятора. Когда батарея выходит из строя или при коротком замыкании запрещено зарядка; Отображение в подкажках шрифт EE EE.

Функция Сброса активации клеток

Из-за неправильного хранения и использования разрад батареи, поместите ее в зарядное устройство будет автоматически активирован

Примечания: Эта функция доступна только с доской предохранения от батареи.

Примечания

- UNK1 была ограничена каноном зарада батареи EN-EL14, EN-EL14a и EN-EL15, Не пытайтесь использовать UNK1 на любые другие батареи для зарядки. Если Зарядка устройство в процесс зарядки аккумуляторной батареи может быть повреждена, рассмотрите как нормальные условия предоставления только для продуктов, приобретенных у авторизованного продавца. Это относится ко всем продуктам NITECORE. Любой ДОН / дубликат продукт можно обменять на замену через местного дистрибутора / дилера в течение 15 дней с момента покупки. Через 15 дней вся дубликат / несертифицированный продукт NITECORE может быть отприменовано бесплатно в течение 12 месяцев (1 год), даты покупки. За 12 месяцев (1 год) действует ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуары или запасные части.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте зарядное устройство электродов на логотип, чтобы убедиться, что батарея зарядается нужном месте.
- Это зарядное устройство подходит только для 18 + старше взрослые, дети должны использовать под присмотром взрослых.
- Когда зарядное устройство подключено к стационарному источнику питания, не помещайте в автоматическом состоянии. Если есть какие-либо неисправности, немедленно прекратите работу и внимательно прочитайте инструкцию.
- Полностью разрядить аккумулятор, если зарядка также может быть использована в течение короткого времени, указывая, что батарея достигла срока службы, не используйте повторно.
- Запрет зарядного устройства размещены в прямых солнечных лучей или воздействию открытого огня, избежать высокой температуры, низкая температура или резкие перепады температуры окружающей среды в использовании.
- Пожалуйста, используйте в крытом и проветриваемом месте, не позволяйте зарядное устройство во влажной среде использовать или имплантации. Не помещайте оптические и взрывоопасные вещества в рабочей зоне.
- Во избежание механических вибраций и ударов, предотвратить повреждение зарядное устройство.
- Пожалуйста, не ставьте токопроводящий материал или металлических предметов в зарядное устройство внутри, во избежание короткого взрыве цепи светодиода к зарядному устройству.
- Когда не используйте зарядное устройство, батарея должна быть удалена, и выньте зарядный провод.
- Пожалуйста, не пытайтесь разобрать, собрать или ремонт зарядного устройства, может привести к гарантийной неисправности, для деталей, пожалуйста, Для деталей, пожалуйста, проверьте словия гарантии.

Отказ от ответственности

Этот продукт застрахован во всем мире компанией Ping An Insurance (Group) из Китая, Ltd. Nitecore не несет ответственности или ответственности за любые убытки, ущерб или претензии любого рода, возникшие в результате несоблюдения инструкций, руководство пользователя.

Гарантийные обязательства

Наши авторизованные дилеры и дистрибуторы несут ответственность за гарантийное обслуживание. В случае возникновения каких-либо проблем, пожалуйста, подставьте гарантии, чтобы получить со своим дилером или дистрибутором в отношении их гарантийных требований, если продукт был приобретен у авторизованного дилера или дистрибутора. Пожалуйста, помните только для продуктов, приобретенных у авторизованного продавца. Это относится ко всем продуктам NITECORE. Любой ДОН / дубликат продукт можно обменять на замену через местного дистрибутора / дилера в течение 15 дней с момента покупки. Через 15 дней вся дубликат / несертифицированный продукт NITECORE может быть отприменовано бесплатно в течение 12 месяцев (1 год), даты покупки. За 12 месяцев (1 год) действует ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуары или запасные части.

Гарантия аннулируется, если продукт (ы) / является
1. разбиты, реконструированы и / или изменены неавторизованными сторонами
2. повреждены от небрежного обращения (например, установка обратной полярности, установка несертифицированных батарей) или
3. поврежден утечной батареек.

За последней информацией о продуктах и услугах NITECORE® обращайтесь к местному дистрибутору NITECORE® или отправьте сообщение по адресу service@nitecore.com.

※ Все изображения, текст и инструкции, указанные в данном руководстве, предназначены только для справки. В случае возникновения расхождений между данным руководством и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, информация на нашем официальном сайте будет иметь преимущественную силу. Suxima Industry Co., Ltd. оставляет за собой право изменять и вносить изменения в содержание этого документа в любое время без предварительного уведомления.

Код подтверждения и QR-код в пакете можно проверить на сайте www.nitecore.com.

(日本語) UNK1 ニコンカメラ充電器使用説明書

製品の特徴

- ダブルスロットで充電できます
- 対応ニコンバッテリー：EN-EL14/EN-EL14a と EN-EL15
- USB 輸入インターフェイス経由で充電できます
- リアルタイムでバッテリーの電圧、充電電流、温度、充電済みの電量などの情報を表示します
- バッテリーの健康さを自動的ににテストする
- バッテリー逆入れおよびショートからの保護機能
- 最適な充電モードで自動的に充電します (CC、CV)
- バッテリーの充電が終わると自動的に停止します
- 過放電された保護回路付きバッテリーをリカバリーできます
- モバイルバッテリーや 5V ソーラーパネルに USB 接続して充電が可能
- 耐久性と難燃性のある PC / ABS (VO) 素材を使用
- すぐれたヒートシンク設計
- 本製品は中国平安保険（グループ）会社の保険が適用されます

仕様

入力: DC 5V/2A

出力電圧: Slot 1(EN-EL15) 8.4V±1%

Slot 2(EN-EL14/EN-EL14a) 8.4V±1%
1000mA(MAX)

インターフェース類型: 入力: USB

出力: コネクター

対応バッテリー: ニコンバッテリー：EN-EL14/EN-EL14a と EN-EL15

EN-EL14/EN-EL14a 使用カメラモデル:

Nikon D5600, Nikon D5500, Nikon D5300, Nikon D5200, Nikon D5100, Nikon D3100, Nikon D3200, Nikon D3400, Nikon Df, Nikon Coolpix P7100, Nikon Coolpix P7000, Nikon Coolpix P7000

EN-EL15 使用カメラモデル:

Nikon D600, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D800, Nikon D800E, Nikon D810, Nikon D810A, Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200, Nikon 1V1, Nikon 1V

サイズ: 85mm×50mm×25mm

重さ: 59g

使用方法

本製品はニコンカメラのバッテリーの充電器で、バッテリー型 EN-EL14/EN-EL14a と EN-EL15 に適合します。Slot 1 と Slot 2 でそれぞれ独立して充電できます。その他ののバッテリーには適合しません。最適な充電効率を發揮するため、充電器は入力電流の大きさにより出力を自動的に調整します。

充電電流を自動的に選択

本製品は入力電圧により自動的に充電電流を調節します。USB から入力電圧によって出力電流（最大 1000mA）を自動的に調整し、充電効率を最大限に上げて充電時間を短縮します。

バッテリーの状態を検出

バッテリーを接続すると、充電器は微小な電流をバッテリーに流すことによりバッテリーの状態を自動的に検出し、Good、Normal、Poor の 3 段階で表示します。

バッテリー逆入れおよびショートからの保護機能

充電器はバッテリー逆入れおよびショートからの保護機能を有し、対応していないバッテリーを入れたり、入れる方向が正しくないと充電しません。バッテリーが故障したりショートしたりすると充電を停止し、ディスプレイに EE EE と表示します。

過放電バッテリーのリカバリー

放置されたり不当に使用されることによって発生した過放電状態のバッテリーを充電器に入れてバッテリーをリカバリーすることができます。

注意事項

- UNK1 はニコンバッテリー EN-EL14/EN-EL14a と EN-EL15 専用です。UNK1 を使用して他のどのバッテリーにも充電することはできません。
- バッテリーに充電する過程で充電器がある程度発熱しますが、正常です。
- 使用温度：-10~40℃、保管温度：-20~60℃。
- 充電器に表示された図をよく見て、バッテリーを正しい位置にセットしてください。
- 本製品は 18 歳以上の方がご使用ください。子供は保護者の監督下でのみご使用いただけます。
- 充電中にも充電器を目の届くところにおき、放置しないでください。何か異常が起きた場合は、操作をすべて停止して説明書を確認してください。
- 完全に放電されたバッテリーは、充電しても短い期間しか使えないことがあります。その場合はバッテリーの寿命ですのでバッテリーを交換してください。
- 充電器を太陽や火気にとらさずことを禁止します。高温、低温あるいは温度の変化が大きい環境では使用できません。
- 屋内の風通しが良い場所で使用します。湿気を帯びた環境の中にも充電器を放置したり使用したりしないでください。充電器の周りに可燃性物質を置かないでください。
- 充電器の損傷を防ぐため、本器に振動や衝撃を与えるのは避けてください。
- 充電器の回路やパーツのショートを防ぐため、充電器に金属線や導電性がある物質を入れないでください。
- 充電器を使わないときは、バッテリーを取り出し充電ケーブルを抜いてください。
- 本充電器を開けたら、分解、改造、改ざんしたりすると保証が無効になる場合があります。くわしくは保証書の中を参照ください。

免責事項

この製品は、中国 Ping An 保険（グループ）会社によって世界的に保険が適用されています。Nitecore は、本書に記載されている指示に従わなかった結果生じたいかなる損失、損害、または主張についても責任を負いませんユーザーマニュアル。

保証詳細

商品の正規ディーラーおよびディストリビューターが、保証サービスを提供します。製品を正規の代理店または販売店から購入していて、保証対象となる問題は、販売店または代理店にご連絡ください。NITECORE の保証は、正規の供給元から購入した製品に対してのみ提供されます。これはすべての NITECORE 製品に適用されます。すべての DOA / 不良品は、購入後 15 日以内に現地代理店 / デALER を通じて交換することができます。15 日間 不良 / 故障した NITECORE® 製品はすべて、購入日から 12ヶ月間（1年間）無料で修理できます。12ヶ月（1年）を超えた場合、限定保証が適用され、労働およびメンテナンスの費用は含まれますが、付属品または交換部品の費用は含まれません。

いかに該当する場合、保証は無効になります。

- 製品を認可なく分解、再組み立て、改造した場合
- 誤った方法で使用方法の場合（例：充電池を逆向きに入れる、充電できない電池を使用するなど）
- 液漏れによる破損の場合

※ 本書に記載されている画像・文章・文庫はすべて参考です。このマニュアルと www.nitecore.com で指定された情報との間に矛盾が生じた場合は、公式サイトに掲載が優先されます。シスマックス・インダストリアル・カンパニー・リミテッドは、本書の内容をいつでも解釈・修正する権利を留めます。

パッケージのバーデーションコードと QR コードは、www.nitecore.com で確認できます。

(한국어) UNK1 설명서

제품 특징

- 2개의 배터리 충전 슬롯
- 니콘 배터리 EN-EL14/EN-EL14a, EN-EL15 충전가능
- 실시간으로 확인 가능한 배터리 전압, 충전량, 온도 등을 표시하는 디스플레이
- 배터리 상태와 배터리 수명 확인 가능
- 역극성 보호 및 회로 보호
- 정전압 / 정전류 한 최적 충전 모드 자동 선택
- 충전 완료 시 충전 종료 종료
- 과방전 배터리 시스레 (회로보호)
- 파워뱅크, 리튬전지판과 호환
- 내구성, 내화성이 뛰어난 PC 및 ABS(VO) 소재
- 최적의 열방열 디자인
- 중국의 Ping An 보험 가입

세부 사항

입력: DC 5V/2A

출력: Slot 1 (EN-EL15) 8.4V ± 1%

Slot 2 (EN-EL14/EN-EL14a) 8.4V ± 1%

출력전류: 1000mA (최대)

입력방식: USB

출력방식: 커넥터

적용 배터리: (EN-EL14/EN-EL14a and EN-EL15)

EN-EL14/EN-EL14a:

Nikon D5600, Nikon D5500, Nikon D5300, Nikon D5200, Nikon D5100, Nikon D3100, Nikon D3200, Nikon D3400, Nikon Df, Nikon Coolpix P7100, Nikon Coolpix P7000, Nikon Coolpix P7700, Nikon Coolpix P7800

EN-EL15:

Nikon D600, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D800, Nikon D800E, Nikon D810, Nikon D810A, Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200, Nikon 1V1, Nikon 1V

제품 사이즈: 3.34"× 1.96"× 0.98"(85mm × 50mm × 25mm)

제품 무게: 2.09oz (59g)

사용 지침

UNK1 은 EN-EL14/EN-EL14a, EN-EL15 와 같은 니콘 카메라 배터리들을 위해 설계되었으며 양측 슬롯을 동시에 충전하실 수 있습니다. 입력 전류의 충전 세도가 따라 충전 전류는 자동으로 조정되며 본 설명서에 명시되지 않은 다른 배터리와 함께 사용하지 않습니다.

자동 전류 조정

UNK1 의 실제 충전 전류는 USB 에 공급되는 최대 전력량에 따라 달라집니다. 출력 전류는 정지에 입력되는 실제 출력에 따라 조정됩니다 .UNK1 은 1000mA 까지 출력이 되며, 충전 시간을 단축하는 동시에 효율성을 높일 수 있습니다.

배터리 상태 확인

배터리가 삽입되면 배터리 상태를 진단하기 위한 초기 전류 테스트가 진행됩니다. 진단이 끝나면 Good/Normal/Poor 로 배터리 상태를 표시해 줍니다. (회면에는 화살표 표시되면 배터리가 다시 삽입하여 배터리 접촉 불량인지 확인하십시오. 화면에 불량이 계속 표시되면 배터리를 교체하십시오.)

역극성 보호 및 회로 회로

UNK1 은 역극성 보호 기능으로 호환되지 않거나 잘못된 배터리가 장착되어 있으면 충전 프로그램을 작동하지 않습니다. 합선된 배터리가 장착되면 LCD 창에 EE EE 라는 에러 메시지가 나타납니다.

배터리 복구

UNK1 은 배터리가 충전 슬롯에 삽입될 때 배터리 복구를 시도합니다. 성공적으로 배터리가 복구되면, 배터리가 성공적으로 복구되었음을 나타내는 배터리 레벨 표시기가 점멸합니다 .

(참고: 이 기능은 정품 배터리에서만 작동합니다. 배터리 복구는 배터리의 사용 시간, 보관방법에 따라 불가할 수 있습니다.)

사용 시 주의사항

- UNK1 은 EN-EL14/EN-EL14a, EN-EL15 배터리만 사용할 수 있습니다 .
- 충전하는 동안 밀폐이 발생할 수 있으며, 입문적입니다.
- 작동 온도 -10~ 40℃, 보관 온도 -20~ 60℃
- 충전 시 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 표시 장치를 잘 살펴 주십시오
- 이 제품이나 이 제품을 사용할 때는 어류용의 주의가 필요합니다.
- 전압 측정 장치가 연결되어 있을 때는 제품을 방지하지 마시고, 오작동의 징후가 있으면 제품의 플러그를 뽑고 사용 설명서를 참조하십시오.
- 수명이 임박한 배터리는 최대한 빨리 교체하시고, 충전용 하지 마십시오.
- 장치를 고온 또는 물에 노출시키지 마시고, 급격한 온도 변화가 있는 환경에서는 사용하지 마십시오
- 직사광선에 노출된 상태, 습기가 많은 곳, 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 환기가 잘 되는 곳에서 보관하시고, 가연성 물질이 있는 곳에서 보관하지 마십시오.
- 제품에 충격을 주지 마십시오.
- 폭발 및 화재 등을 방지하기 위해 충전 단자에 전도성 및 금속 물체를 접촉하지 마십시오.
- 사용하지 않는 경우 반드시 플러그를 분리해 주십시오.
- 장치를 분해하거나 임의 변경하지 마십시오. 이러한 경우 제품 보증을 받을 수 없습니다.

품질 보증

나이트코어 제품 보증 및 보증 서비스는 공식 수입원에서 진행됩니다. 공식 수입원을 통해 정식 수입된 제품에 대해서만 품질 보증 서비스를 진행합니다. 초기 결함이 있는 제품은 구매 후 15 일 이내 새 제품으로 교환 받을 수 있습니다. 제품 구매 후 공식수입원에서 1년간 무상 A/S를 진행합니다. 무상 A/S 시간이 지난 후에는 유료로 서비스를 진행합니다. 아래의 사항에 해당하면 1 년 이내라 할지라도 보증이 무효화 됩니다 .

- 제품에 대한 임의 분해 시
- 제품에 강한 충격을 가한 경우
- 잘못된 사용 (정품 배터리를 사용하지 않거나, 역극 장착, 불량 배터리 장착)
- 배터리 누액으로 인한 손상

나이트코어 제품 및 서비스에 대한 최신 정보는 공식수입원 사이트를 참조하십시오.

- 이 메뉴얼에 명시된 이미지 및 텍스트는 참조용으로 사용해 주십시오.
- 설명서와 홈페이지의 정보는 사전고지 없이 변경될 가능성이 있습니다 .

(Română) UNK1 Încărcător pentru acumulatori Nikon Manual de utilizare

Caracteristici:

- Încărcător cu două canale de încărcare.
- Compatibil cu Nikon EN-EL14/EN-EL14a și EN-EL15.
- Afișează în timp real voltagii acumulatorilor, curentul de încărcare, temperatura acumulatorilor, nivelul de încărcare a acumulatorilor și alți parametri.
- Monitorizează starea acumulatorilor; indică sănătatea acestuia.
- Protecte împotriva polarității inversate și a scurtcircuitării
- Adoptă automat modul optim de încărcare, dintre CC și CV.
- Se oprește automat după finalizarea încărcării.
- Reactivează acumulatori supra-încălzii (cu circuit de protecție).
- Compatibil cu baterii externe și panourile solare.
- Fabricat din materiale solide, rezistente la foc - PC și ABS (VO).
- Design pentru disipare optimă a căldurii.
- Asigurat la nivel mondial prin Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Specificații:

Curent intrare: DC 5V/2A

Voltaj ieșire: Canal 1 (EN-EL15) 8.4V±1%

Canal 2 (EN-EL14/EN-EL14a) 8.4V±1%
1000 mA (MAX)

Curent încărcare: USB

Interfață: încărcare: USB descărcare: conector

Compatibilitatea acumulatorilor: acumulatori pentru aparate de fotografat Nikon (EN-EL14/EN-EL14a și EN-EL15)

Modele compatibile cu EN-EL14/EN-EL14a:

Nikon D5600, Nikon D5500, Nikon D5300, Nikon D5200, Nikon D5100, Nikon D3100, Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D3400, Nikon Df, Nikon Coolpix P7100, Nikon Coolpix P7000, Nikon Coolpix P7700, Nikon Coolpix P7800

Modele compatibile cu EN-EL15:

Nikon D600, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D800, Nikon D800E, Nikon D810, Nikon D810A, Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200, Nikon 1V1, Nikon 1V

Dimensiuni: 85 mm × 50mm × 25 mm

Greutate: 59 g

Instrucțiuni de utilizare

UNK1 este conceput special pentru acumulatorii aparatului foto Nikon și este compatibil cu EN-EL14/EN-EL14 și EN-EL15. Încarcă acumulatorii în ambele sloturi simultan. Curentul de încărcare se reglează automat în funcție de curentul de intrare pentru a ajunge la parametri optimi de încărcare. Acest produs nu trebuie folosit cu alți acumulatori, cu care nu sunt specificați în acest manual.

Reglarea automată a curentului

Instalatare curentului de încărcare depinde de puterea maximă furnizată prin USB. Acesta se reglează în funcție de puterea care intră în încărcător. UNK1 poate să furnizeze 1000 mA, crescând astfel eficiența și diminuând timpul de încărcare.

Monitorizarea sănătății bateriei

După ce acumulatorii este introdus, UNK1 inițiază o încărcare de testare folosind curent scăzut pentru a verifica starea acumulatorului. După acest test, acumulatorii indică dacă starea este bună (“Good”), normală (“Normal”) sau slabă (“Poor”).
Note: Reintroduceti bateria dacă ecranul afișează “Poor”, pentru a vă asigura că faceți contactul. Dacă mesajul “Poor” continuă să apară pe ecran, îndepărtați acumulatorul.

Protecția împotriva polarității inversate și a scurtcircuitării
UNK1 folosește protecție mecanică a polarității. În cazul în care foșeți acumulatori incompatibili sau îi introduceți încorect în acumulator, procesul de încărcare nu poate fi inițiat. În cazul introducerii unui acumulator scurtcircuitat, pe ecranul LCD este afișat mesajul “EE EE”.

Recuperarea acumulatorului

UNK1 va încerca să recupereze acumulatorii supra-descărcați la introducerea în canalul de încărcare. După recuperarea acumulatorilor, nivelul indicator de nivel al bateriei va lumina intermitent pentru a arăta că procesul a fost finalizat cu succes.
Note: Această caracteristică funcționează numai cu acumulatori cu protecție.

Precauții

- UNK1 este compatibil doar cu acumulatorii Nikon EN-EL14/EN-EL14a și EN-EL15, nu încercați să încărcați alți tipuri de acumulatori.
- Căldura moderată din timpul procesului de încărcare este normală.
- Temperatură de funcționare: de -10 ° până la 40 ° C, temperatura de depozitare: de -20 ° până la 60 ° C
- Clădiți cu atenție toate etichetele de pe dispozitiv pentru a vă asigura că acumulatorii sunt introduceți corect.
- Copii trebuie să fie supravegheați de un adult la utilizarea acestui produs..
- NU lăsați produsul nesupravegheat atunci când este conectat la o sursă de alimentare.
Deconecțați-l la orice semn de defecțiune și consultați la manualul de utilizare.
- Acumulatorii cu autonomie scurtă trebuie înlocuiți cât mai curând posibil.
- NU expuneți aparatul la temperaturi ridicate sau la foc, evitați utilizarea dispozitivului în medii în care sunt posibile schimbări drastice ale temperaturii.
- Depozitați dispozitivul în zone ventilate, departe de materiale combustibile și NU-l utilizați în mediu umed.
- Evitați orice șoc sau impact.
- NU introduceți obiecte conductoare sau din metal în încărcător pentru a evita scurtcircuitările și riscul producerii de explozii.
- Deconecțați aparatul atunci când nu îl folosiți.
- NU demontați, nu modificați dispozitivul, acest lucru va face garanția produsului invalidă. Vă rugăm să consultați secțiunea “Garanție” în manual.

Exonerare de răspundere

Acest produs este asigurat la nivel global de către Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Nitecore nu va fi considerată responsabilă sau răspundătoare pentru pierderi, deteriorări sau pretenții de orice fel, aprute ca urmare a nerespectării instrucțiunilor din prezentul manual de utilizare.

Garanție

Dealerii și distribuitorii NITECORE autorizați sunt responsabili pentru oferirea de service în perioada de garanție. În cazul în