

NITECORE®

KEEP INNOVATING

UA66Q User Manual

6-Port QC USB Desktop Adapter



IMPORTANT NOTICE CONCERNING WARRANTY SERVICE
Thank you for purchasing! Before using this charger, please find your verification code on the package box, and go to <http://charger.nitecore.com/validation> (or scan the QR code beside the verification code to visit on your mobile phone). Type in your verification code and personal information as required, and submit the page. After verification, Nitecore will send you a warranty service email. This email and your registration email address are essential to your possible warranty application. Before you complete the warranty service registration, you cannot enjoy our warranty service for your purchase.



Specifications

Input: 100-240V~ 50/60Hz 1.5A (MAX)
Output:
5V USB Ports: 5V \equiv 10A (2A MAX Per Port), 50W MAX
QC 3.0 Port: 5V \equiv 2A / 9V \equiv 2A / 12V \equiv 1.5A, 18W MAX
Total 68W MAX
Dimensions: 109.2mm \times 80.4mm \times 28.7mm (4.3" \times 3.17" \times 1.13")
Weight: 222g (7.83oz)

Accessory

AC Power Cable

Operating Instructions



(English) User Manual

Operating Instructions

1. Connect the UA66Q to the power outlet via the AC Power Cable.
2. Connect the UA66Q to the external devices (smartphones, tablets or other USB devices) via the USB charging cable to begin charging.

Precautions

1. Ambient Temperature of Usage: -10~40°C (14~104°F); Temperature of Storage: -20~60°C (-4~140°F)
2. DO NOT expose the device to direct sunlight, heating devices, open flames, or rain and snow environment; avoid extreme high or extreme low ambient temperatures and sudden temperature changes.
3. Store the device in ventilated areas. DO NOT use the device in moist environment and keep away from any combustible materials.
4. Avoid any shock or impact to the device.
5. NO NOT disassemble or modify the device as doing so will render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.
6. DO NOT misuse in any way! Use for intended purpose and function only.

Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss, damage or claim of any kind incurred as a result of the failure to obey the instructions provided in this user manual.

(Español) Manual de usuario

Instrucciones de operación

1. Conecte el UA66Q a la toma de corriente por medio del cable de alimentación.
2. Conecte el UA66Q a los dispositivos externos (teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos USB) a través del cable de carga USB para comenzar la carga.

Precauciones

1. Temperatura ambiente de uso: -10~40°C (14~104°F); Temperatura de almacenamiento: -20~60°C (-4~140°F)
2. NO exponga el dispositivo a la luz directa del sol, dispositivos de calefacción, flamas abiertas, ambientes con lluvia o nieve; evite temperaturas extremadamente altas o extremadamente bajas y cambios repentinos de temperatura.
3. Almacene el dispositivo en áreas ventiladas. NO use el dispositivo en ambientes húmedos y manténgalo alejado de materiales combustibles.
4. Evite cualquier choque o impacto al dispositivo.
5. NO desarme o modifique el dispositivo, hacerlo invalidará la garantía del producto. Por favor, consulte la sección de garantía en el manual para información completa sobre la garantía.
6. ¡NO haga uso indebido de ninguna manera! Utilícelo únicamente para la función prevista.

Renuncia de responsabilidad

Este producto está mundialmente asegurado por Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE no será responsable de ninguna pérdida, daño o reclamación de cualquier tipo incurrida como resultado del incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en este manual de usuario.

(Deutsch) Benutzerhandbuch

Bedienungsanleitung

1. Verbinden Sie den UA66Q über das Netzkabel mit der Steckdose.
2. Verbinden Sie den UA66Q über das USB-Ladekabel mit den externen Geräten (Smartphones, Tablets oder anderen USB-Geräten), um den Ladevorgang zu starten.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Umgebungstemperatur während der Verwendung: -10 ~ 40°C; Lagertemperatur: -20 ~ 60°C.
2. Setzen Sie das Gerät NICHT direktem Sonnenlicht, Heizgeräten, offenen Flammen, Regen oder Schnee aus. Vermeiden Sie extrem hohe oder extrem niedrige Umgebungstemperaturen sowie plötzliche Temperaturänderungen.
3. Lagern Sie das Gerät in belüfteten Räumen. Verwenden Sie das Gerät NICHT in feuchter Umgebung und halten Sie es fern von brennbaren Materialien.
4. Vermeiden Sie Stöße oder Schläge auf das Gerät.
5. Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät NICHT, da dadurch die Produktgarantie erlischt. Ausführliche Informationen zur Gewährleistung finden Sie im Garantiebereich des Handbuchs.
6. NICHT zweckentfremden! Nur für den beabsichtigten Zweck und die Funktion verwenden.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit durch die Ping An Insurance (Gruppe) Company of China, Ltd. versichert. NITECORE haftet nicht für Verluste, Schäden oder Ansprüche jeglicher Art, die infolge der Nichtbeachtung der darin enthaltenen Anweisungen entstehen Benutzerhandbuch.

(Français) Mode d'emploi

Instructions

1. Connecter le UA66Q au secteur grâce au câble d'alimentation
2. Connecter le UA66Q aux appareils externes (smartphones, tablettes ou autres appareils USB) via le câble de charge USB pour commencer la charge.

Précautions

1. Température ambiante d'utilisation: -10~40°C ; Température de stockage: -20~60°C
2. N'exposez PAS l'appareil aux rayons directs du soleil, aux appareils de chauffage, aux flammes nues, à la pluie ou à la neige; évitez les températures ambiantes extrêmement basses ou élevées et les changements brusques de température.
3. Rangez l'appareil dans des zones ventilées. NE PAS utiliser l'appareil dans un environnement humide et le tenir à l'écart de tout matériau combustible.
4. Évitez tout choc ou impact sur l'appareil.
5. NE PAS démonter ou modifier l'appareil, sous peine d'annuler la garantie du produit. Veuillez vous reporter à la section Garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.
6. NE PAS abuser de quelque manière que ce soit! Utiliser uniquement dans le but prévu.

Avertissement

Ce produit est globalement assuré par la société Ping An Insurance (Group) de Chine, Ltd. NITECORE ne pourra être tenu responsable pour des pertes, dommages ou prétentions de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des instructions fournies dans le présent manuel utilisateur.

(Русский) инструкции

Инструкция по эксплуатации

- Вставьте вилку шнура питания переменного тока изделия UA66Q в розетку электропитания.
- Для того, чтобы осуществить зарядку, подключите изделие UA66Q ко внешним устройствам (смартфонам, планшетам или другим устройствам, подключаемым по USB) с использованием USB- кабеля для зарядки.

Меры предосторожности

- Температура окружающей среды при использовании: -10~40 °C (14~104°F);
- Температура хранения: -20~60 °C (-4~140°F).
- НЕ подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, нагревательных приборов, открытого огня, дождя или снега; избегайте воздействия экстремально высоких или экстремально низких температур окружающей среды и внезапных изменений температуры.
- Храните устройство в вентилируемых помещениях. НЕ используйте устройство во влажной среде и не подвергайте воздействию любых горючих материалов.
- Не подвергайте устройство механическим воздействиям - ударам или иным видам воздействия.
- НЕ разбирайте устройство и не вносите в него изменения, так как это приведет к аннулированию гарантии. Для получения более полной информации по гарантии ознакомьтесь с разделом "Гарантия" в руководстве пользователя.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство не по назначению! Используйте устройство только по назначению и только в соответствии с предусмотренными функциями.

Отказ от ответственности

Настоящее изделие застраховано во всех странах мира компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Компания NITECORE не несет ответственности и не берет на себя обязательств в связи с любыми убытками, ущербом или претензиями любого рода, возникающими в результате несоблюдения инструкции, представленных в настоящем руководстве пользователя.

(日本語) 説明書

使用方法

- UA66Q を電源ケーブルでコンセントにつなげる。
- USB ケーブルを使って UA66Q に充電したいデバイス (スマートフォン、タブレットなど) をつなげる。

注意事項

- 適正使用温度：-10~40℃；適正保管温度：-20~60℃
- 本器を直射日光の当たる場所や暖房器具、雨や雪などにさらさないでください。また極端に温度が高いまたは低い場所や急激な温度変化は避けてください。
- 換気の良い場所で保管してください。湿気の多い場所や可燃物の近くでは使用しないでください。
- 振動や衝撃を与えるのは避けてください。
- 分解や改造をしないでください。もしされた場合は保証が無効になります。詳しくは保証詳細を参照ください。
- 本マニュアル記載の目的や機能とおりの使い方をしてください。それ以外の使い方は危険ですのでおやめください。

免責事項

この製品は、中国 Ping An 保険 (グループ) 会社によって世界的に保険が適用されます。NITECORE は、本書に記載されている指示に従わなかった結果により生じたいかなる損失、損害、または主張についても責任を負いません。

(한국어) 사용자 설명서

사용설명서

- UA66Q 를 AC 전원 케이블을 통해 전원 콘센트에 연결하십시오 .
- USB 충전 케이블을 통해 UA66Q 를 외부 장치 (스마트 폰, 태블릿 또는 기타 USB 장치) 에 연결하여 충전을 시작하십시오 .

주의사항

- 사용시 주위 온도 : -10 ~ 40 °C (14 ~ 104 °F); 보관 온도 : -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
- 장치를 직사광선, 난방 장치, 화염, 비, 눈이 많은 장소에 노출시키지 마십시오 . 주변 온도가 극도로 높거나 낮거나 혹은 온도가 급격히 변화하지 않도록 하십시오 .
- 통풍이 잘되는 곳에 장치를 보관하십시오 . 습기가 있는 환경에서 장치를 사용하지 말고 가연성 물질로부터 멀리하십시오 .
- 장치에 충돌 / 충격을 주지 마십시오 .
- 장치를 분해하거나 개조하지 마십시오 . 품질 보증이 무효화 될 수 있습니다 . 완전한 보증 정보는 설명서의 품질보증을 참조하십시오 .
- 어떤 식으로든 오용하지 마십시오 ! 의도 한 목적 및 기능에만 사용하십시오 .

면책사항

이 제품은 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 에서 전 세계적으로 보험이 적용됩니다 . NITECORE 는 사용자 매뉴얼에 제공된 지침을 준수하지 않아 발생한 손실, 손해 또는 클레임에 대해 책임을 지지 않습니다 .

(Italiano) MANUALE UTENTE

Istruzioni d'uso

- Connettere il caricabatterie UA66Q ad una presa di corrente con il cavo di alimentazione fornito.
- Connettere al caricabatterie UA66Q devices esterni da ricaricare (smartphone, tablet o altri apparecchi USB) attraverso le porte di ricarica USB per cominciare il processo di carica.

Precauzioni d'uso

- Temperatura ambientale d'uso: -10~40°C (14~104°F); Temperatura di stoccaggio: -20~60°C (-4~140°F)
- NON esporre il caricabatterie a luce solare diretta, fonti di calore, fiamme vive, pioggia o neve; evitate temperature ambientali estremamente elevate o basse e cambi repentini di temperature.
- Conservate il caricabatterie in aree ventilate. NON utilizzate il caricabatterie in ambienti umidi ed in presenza di materiali combustibili.
- Evitate ogni tipo di caduta o di impatto.
- NON smontare o modificare il caricabatterie; facendolo invalidereste la garanzia. Per cortesia riferitevi alla sezione Garanzia del manuale d'uso per avere informazioni complete in merito.
- NON utilizzate in modo improprio il caricabatterie! Utilizzatelo unicamente allo scopo a cui è stato preposto.

Comunicazione

Questo prodotto è assicurato a livello globale dalla Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.. NITECORE® non è responsabile di nessuna perdita, ferita, danno o inguria riconducibile ad un utilizzo scorretto del prodotto o differente da quanto scritto nel presente manual utente.

(Українська)

Інструкція користувача

Інструкція з експлуатації

- Підключіть UA66Q до розетки через кабель живлення.
- Підключіть UA66Q до зовнішніх пристроїв (смартфонів, планшетів або інших пристроїв USB) за допомогою кабелю для зарядання USB, щоб почати зарядку.

Заходи безпеки

- Температура навколишнього середовища: -10 ~ 40°C (14 ~ 104°F); Температура зберігання: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
- Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів, нагрівальних приладів, відкритого вогню або дощу та снігу; уникайте надзвичайно високих або екстремальних низьких температур навколишнього середовища та різних температурних змін.
- Зберігайте пристрій у вентильованих приміщеннях. Не використовуйте пристрій у вологому середовищі та тримайтеся подалі від будь-яких горючих матеріалів.
- Уникайте ударів пристрою.
- Не розбирайте або модифікуйте пристрій, оскільки це призведе до втрати гарантії на продукт. Для отримання повної гарантійної інформації зверніться до розділу «Гарантійне обслуговування» в інструкції користувача.
- Використовуйте пристрій лише за призначенням і функціями.

Відмова від відповідальності

Цей продукт застрахований компанією Ping An Insurance (Group), NITECORE не несе відповідальності за будь-які збитки, пошкодження або претензії, понесені в результаті невиконання інструкцій, наведених у даному посібнику.

(简体中文) 使用说明书

使用方法

- AC 电源线一端连接 UA66Q, 另一端连接电源。
- USB 充电线一端连接 UA66Q, 另一端连接手机、平板电脑或其他 USB 设备, 即可进行充电。

注意事项

- 本产品使用环境温度: -10-40°C (14~104 °F), 储藏温度: -20-60°C (-4~140 °F)。
- 禁止将适配器暴露于明火或置于暴晒、雨雪环境中。避免在过高温、低温或温度骤变环境中使用。
- 请将适配器置于通风处使用, 切勿在潮湿的环境中使用或置放适配器。操作区域内不可放置易燃易爆物质。
- 避免机械振动以及冲击, 防止损坏适配器。
- 切勿擅自拆卸、组装或改装适配器, 可能会导致保修服务失效, 详情请查看保固条款。
- 不可将适配器作为他用! 仅可将适配器用于指定用途。

免责声明

本产品由中国平安保险 (集团) 股份有限公司全球承保。因未按照本产品说明书指导正确操作而发生任何事故或意外所引起的损失或索赔, 本公司不承担任何责任。

保固服务

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内, 如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 18 个月内享受免费保固服务。在超过 18 个月免费保固期后, 本产品享有终身有限度保固服务, 如需要更换重要部件则需收取成本费用。本保固规则不适用于以下情况:

- 人为破坏, 拆解, 改装本产品。
 - 错误操作导致产品损坏。
- 如对奈特科尔产品有任何疑问, 欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考, 请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's Warranty is provided only for products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE products.

To be qualified for warranty, please refer to the "IMPORTANT WARRANTY NOTICE" section on top to validate your product. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 18 months from the date of purchase. Beyond 18 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified if the product(s) is/are:

- broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties
- damaged from wrong operations

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

※ All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, information on our official website shall prevail. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Rm 2601-06, Central Tower, No.5 Xiancun Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623, Guangdong, China

Manufacturer: SYSMAX Power Technology, LLC
Address: B4 Happy Factory, 81 East Huahong Commercial Street, North Zhenxing Road, Gaobu, Dongguan, China

Thanks for purchasing NITECORE!
Please find us on facebook: Nitecorecharger UA140566Q19



Made in China